

## Manuel d'utilisation serrure électronique Salvus

### Coffre-fort série : Salvus Monopoli, Salvus Monza et Salvus Palermo

#### Informations générales

- Cette serrure peut être programmée avec un ou deux codes de 6 à 8 chiffres.
- Chaque touche (sauf ENTER) est confirmée par un bip sonore court et le clignotement du voyant vert.
- Si vous ne faites rien pendant 10 secondes, la serrure s'éteint automatiquement.
- En option, la serrure peut être programmée avec un retardement d'ouverture (temporisation) et une durée de temporisation.



#### Procédure d'ouverture

Le code maître d'usine est 1-2-3-4-5-6. Le code d'utilisateur n'est pas activé par défaut.

1. Appuyez sur « ON », vous entendrez un bip sonore et le voyant vert s'allumera.
2. Composez le code maître ou votre code d'utilisateur suivi de « ENTER ».
3. Ouvrez la porte du coffre dans les 5 secondes qui suivent.

#### Procédure de fermeture

Fermez la porte et tournez complètement la poignée sur la position fermée en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La serrure est verrouillée. Vérifiez si la procédure a été exécutée correctement en tournant la poignée, qui doit rester bloquée.

#### Anti-manipulation

Si le code introduit est incorrect, vous entendrez un long signal sonore et le voyant rouge s'allumera. Après avoir composé trois fois de suite un mauvais code, la serrure se bloquera pendant cinq minutes. Pendant cette période, le voyant rouge clignotera toutes les cinq secondes.

**Attention! Programmez la serrure électronique uniquement avec la porte ouverte!**

#### Programmation du code maître

1. Appuyez sur « ON » suivi de « ENTER », « 1 », « ENTER ».
2. Saisissez le code maître actuel suivi de « ENTER ».
3. Saisissez votre nouveau code maître de 6 à 8 chiffres suivi de « ENTER »
4. Pour confirmer le nouveau code maître, ressaisissez votre nouveau code suivi de « ENTER ».

Si vous avez effectué cette procédure correctement, vous entendrez deux bips sonores et le voyant vert clignotera. Par contre, si cette procédure n'a pas bien été effectuée, vous entendrez un long bip sonore et le voyant rouge clignotera. L'ancien code reste actif et vous pouvez recommencer.

#### Programmation d'un code utilisateur (avec code maître)

1. Appuyez sur « ON » suivi de « ENTER », « 2 », « ENTER ».
2. Saisissez le code maître actuel suivi de « ENTER ».
3. Saisissez votre nouveau code d'utilisateur de 6 à 8 chiffres suivi de « ENTER »
4. Pour confirmer le nouveau code d'utilisateur, ressaisissez votre nouveau code suivi de « ENTER ».

Les signaux (sonores et lumineux) sont les mêmes que pour la programmation du code maître.

#### Programmation d'un code utilisateur (sans code maître)

1. Appuyez sur « ON » suivi de « ENTER », « 3 », « ENTER ».
2. Saisissez le code d'utilisateur actuel suivi de « ENTER ».
3. Saisissez votre nouveau code d'utilisateur de 6 à 8 chiffres suivi de « ENTER »
4. Pour confirmer le nouveau code d'utilisateur, ressaisissez votre nouveau code suivi de « ENTER ».

Les signaux (sonores et lumineux) sont les mêmes que pour la programmation du code maître.

#### Annuler le code d'utilisateur

1. Appuyez sur « ON » suivi de « ENTER », « 0 », « ENTER ».
2. Saisissez le code maître actuel suivi de « ENTER ».
3. Le code utilisateur est annulé, seul le code maître est encore valable.

Les signaux (sonores et lumineux) sont les mêmes que la programmation du code maître.

#### Retardement d'ouverture (temporisation) / Durée de temporisation

*Retardement d'ouverture :*

- Période de temps après laquelle vous pouvez ouvrir la serrure.

*Durée de temporisation:*

- Entre en vigueur après l'expiration du retardement d'ouverture.
- Période de temps dans laquelle vous pouvez ouvrir la serrure en entrant un mot de passe valide

### Programmation du retardement d'ouverture (temporisation) et de la durée de temporisation

1. Appuyez sur « ON » suivi de votre code d'accès valide et « ENTER ». Puis ouvrez la serrure.
2. Appuyez sur « ON » suivi de « ENTER », « 6 », « ENTER ».
3. Recomposez votre code d'accès valide suivi de « ENTER ».
4. Appuyez sur deux chiffres pour fixer le retardement désiré (01-99 minutes).
5. Appuyez sur un chiffre pour la durée de temporisation désirée (1-9 minutes), suivi de « ENTER ».
6. Testez les fonctions programmées sur la serrure. Attention! Faites ces démarches seulement avec la porte ouverte.

### Ouvrir la porte du coffre avec un retardement d'ouverture (temporisation) et une durée de temporisation

Appuyez sur « ON » (vous entendrez un bip sonore et vous recevrez un clignotement du voyant vert).

1. Composez votre code maître ou votre code d'utilisateur suivi de « ENTER ».
2. Le retardement est enclenché : le voyant rouge clignotera toutes les cinq secondes.
3. Une fois le retardement est terminé, vous entendrez un bip sonore.
4. A ce moment, la durée de temporisation est enclenchée : chaque 5 secondes le voyant rouge clignotera et vous entendrez un bip sonore.
5. Composez votre code maître ou d'utilisateur valide suivi de « ENTER » avant l'expiration de la durée de temporisation.
6. Déverrouillez et ouvrez la porte du coffre dans les 5 secondes qui suivent.

### Signalisation sonore ON/OFF

Pendant la période du retardement, toutes les cinq secondes le voyant rouge clignote et un bip sonore retentit. Il est possible d'enclencher ou de désactiver toutes les signalisations sonores, selon vos préférences:

1. Appuyez sur « ON » suivi de « ENTER », « 5 », « ENTER ».
2. Entrez votre code valide suivi de « ENTER ». Le signal sonore est enclenché ou désactivé.

### Changer les piles et alimentation de secours

La serrure fonctionne sur une pile carrée de 9V alcaline (6LR61). Si la pile est faible, appuyez sur « ON » et vous entendrez un bip sonore et le voyant rouge clignotera 5 fois de suite. A ce moment, vous pouvez seulement ouvrir le coffre-fort, mais la programmation de la serrure n'est plus possible. Remplacez la pile le plus vite possible.

Pour changer la pile il faut dévisser le couvercle de la pile à l'arrière de la porte dans le coffre. Retirez la pile, insérez une nouvelle pile et revissez le couvercle. Testez la serrure (avec la porte ouverte !) en ouvrant et fermant la serrure quelques fois.

Sur le clavier, vous voyez une alimentation de secours qui vous permettra d'ouvrir la serrure dans le cas où la pile a été complètement déchargée. Connectez une pile de 9V sur les points « - » et « + ». Puis suivez les mêmes démarches pour ouvrir le coffre. Gardez la pile de 9V connectée sur les points pendant ces démarches. Changez la pile directement après l'ouverture du coffre.

